

Checkliste: Was brauche ich für die Montage?

Vorbereitung

- Untergrund reinigen (Besen, Staubsauger, ggf. Schimmelentferner)
- Handschuhe und Schutzbrille (bei Schimmelbehandlung empfohlen)
- Silikat-Grundierung (für saugende Untergründe)

Werkzeuge

- Cuttermesser oder Säge (zum Zuschneiden der Platten)
- Zollstock oder Maßband
- Wasserwaage
- Glättkelle oder Spachtel
- Eimer und Pinsel oder Farbrolle (für Grundierung und Farbe)

Materialien

- Montagekleber für Platten
- Laibungsplatten (falls Fenster-/Türbereiche gedämmt werden sollen)
- Spachtelmasse (bei Plus-Produkten enthalten, sonst separat)
- Silikon für Ränder und Übergänge
- Silikatfarbe für Endanstrich

Nachbearbeitung

- Reinigungstücher / Lappen
- ggf. Abdeckfolie und Malerkrepp (für Schutz der Böden/Fenster)

Extra Tipp

„Vor Beginn einmal alles bereitlegen – spart Zeit und vermeidet Unterbrechungen während der Montage!“

Einbau- & Verarbeitungsanleitung

1. Untergrundvorbereitung

- Den Untergrund gründlich reinigen (staubfrei, fettfrei, trocken).
 - Bei Schimmelbefall den Schimmelentferner auftragen, einwirken lassen und abwischen.
 - Stark saugende Untergründe mit Silikat-Grundierung behandeln.
 - Trocknungszeit der Grundierung beachten (ca. 4–6 Stunden).
-

2. Montage der Wandplatten

- Platten zuschneiden (mit Säge oder Cuttermesser).
 - Montagekleber punktuell oder vollflächig auf der Plattenrückseite auftragen.
 - Platte an die Wand drücken und mit einer Wasserwaage ausrichten.
 - Fugen zwischen den Platten schmal halten (ca. 2–3 mm).
-

3. Verarbeitung der Laibungsplatten

- Laibungsplatten passend auf Fenster- oder Türleibungen zuschneiden.
 - Mit Montagekleber befestigen und sorgfältig anpressen.
 - Übergänge und Ränder ggf. mit Silikon abdichten (besonders bei Feuchträumen).
-

4. Anwendung von Schimmelentferner

- Oberfläche gleichmäßig einsprühen.
 - Etwa 30 Minuten einwirken lassen.
 - Rückstände gründlich entfernen und Fläche vollständig trocknen lassen.
 - Danach Flächen mit Silikatgrundierung behandeln.
-

5. Grundieren und Streichen mit Silikatfarbe

- Nach vollständiger Trocknung der Platten und Spachtelstellen die Wand mit Silikatfarbe streichen.
 - Zwei Anstriche empfohlen.
 - Zwischentrocknung beachten (ca. 6–8 Stunden je Schicht).
 - Fläche vor direkter Wassereinwirkung während der Trocknung schützen.
-

6. Endbehandlung und Versiegelung

- Alle Ränder und Übergänge mit geeignetem Silikon abdichten.
 - Besonders wichtig bei der Verarbeitung in Feuchträumen (z.B. Badezimmer, Küche).
 - Versiegelung sorgt für Langlebigkeit und Feuchteschutz.
-

7. Pflegehinweise

- Nur milde, pH-neutrale Reinigungsmittel verwenden.
 - Keine aggressiven oder säurehaltigen Reiniger einsetzen.
 - Regelmäßige Inspektion der Fugen und Versiegelungen empfohlen.
-

Hinweis

Bei allen Arbeiten sollten die Produkthinweise und Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Materialien beachtet werden.